

# КОМПЬЮТЕР И БЕЗОПАСНОСТЬ

1

ВРЕДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ		ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗУЙТЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!		МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО МЕСТА	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ИЗЫСКАННЫЙ ВЛЮЧИМЫЙ СВЕТ (особенно сине-фиолетовый)</li> </ul>		<p>ПРОВЕРЯЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЛЮКСОМЕТРОМ</p> <p>Светильники местного освещения с непропускающим отражателем</p> <p>Светильники с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и люминесцентные лампы ЛБ, ЛТБ, ЛТВ</p>		<p>Дисплей с электронно-лучевой трубкой</p> <p>Объем: 20 м<sup>3</sup></p> <p>Высота не менее 3 м</p> <p>Площадь 6 м<sup>2</sup></p> <p>Жидкокристаллический дисплей</p> <p>Объем 15-20 м<sup>3</sup></p> <p>Площадь 4,5 м<sup>2</sup></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЕЙ           <ul style="list-style-type: none"> <li>• электрического</li> <li>• магнитного</li> <li>• электростатического</li> </ul> </li> </ul>		<p>СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С НЕПРОПУСКАЮЩИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ</p> <p>РЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА, ЧТОБЫ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА И КЛАВИАТУРЕ НЕ ВОЗНИКАЛО БЛЯКОВ</p> <p>ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОДСТРАИВАЙТЕ ЯРКОСТЬ ЭКРАНА, ПРОВЕРЯЙТЕ ЕЕ ЯРКОМЕРОМ</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> НЕРАВНОМЕРНАЯ ЯРКОСТЬ, БЛЯКИ</li> </ul>				
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО					
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• исправность разъемов</li> <li>• отсутствие изломов и повреждений изоляции проводов</li> <li>• отсутствие открытых токоведущих частей</li> </ul>					
СНАЧАЛА ВСТАВЬТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР В СИСТЕМНЫЙ БЛОК И ТОЛЬКО ЗАТЕМ - В СЕТЬ !					
<p>ДЕРЖИТЕ МОНИТОР подальше от источников тепла !</p> <p>ИЗБЕГАЙТЕ СГИБОВ И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ</p>					
ОБЕРГАЙТЕ МОНИТОР И КЛАВИАТУРУ ОТ ПОДАНИЯ ВЛАГИ					
<p>НЕ ЗАГОРАЖИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ МОНИТОРА</p>					
<p>не рекомендуется, чтобы свет из окна падал на рабочее место справа;</p> <p>предпочтительная ориентация окон - на север или северо-восток;</p> <p>окно оборудуют регулируемыми жалюзи;</p> <p>покрытие пола - из негорючего материала, не накапливающего электростатический заряд.</p>					
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗУЙТЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ !					
<p>Светильники местного освещения с непропускающим отражателем</p>					
НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ					
ЭКРАНА		НЕ БОЛЕЕ 300 ЛК			
СТОЛА		300 - 500 ЛК			
ПОДСТАВКА ПОД КИСТИ РУК		из склада 5 %			
ЯРКОСТЬ ЭКРАНА ДОЛЖНА БЫТЬ 25 - 120 кд/м <sup>2</sup>					
МИКРОКЛИМАТ					
ТЕМПЕРАТУРА, °С		21-25			
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %		40-60			
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ, м/с		0,1			
<p>РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР НА УРОВНЕ ПОДЛЫХ И НА УРОВНЕ ГОЛОВЫ СИДЯЩЕГО ОПЕРАТОРА - НЕ БОЛЕЕ 3 °С</p> <p>ЕЖЕДНЕВНАЯ ВЛАЖНАЯ УДОРКА ПОМЕЩЕНИЯ - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ</p>					
ВКЛЮЧИТЕ АЭРОИОНИЗАТОР					
<p>НЕОБХОДИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АЭРОИОНОВ В ЗОНЕ ДЫХАНИЯ 600 - 50 000 ± 1 см<sup>-3</sup></p> <p>Контролируют счетчиками аэроионов не реже одного раза в год</p>					
<p>Профессиональные пользователи должны проходить предварительный (перед поступлением на работу) и периодические медосмотры</p>					
<p>БЕРЕМЕННЫМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРИМ КОМПЬЮТЕР ВРЕДЕН !</p>					